

Mise en service de la presse à chaleur

- ne pas utiliser de dispositif de levage pour retirer la presse de la boîte
- lire le manuel d'utilisation avant la mise en service
- utiliser sa propre alimentation
- n'utilisez pas de rallonges et plusieurs prises
- utilisez le câble d'alimentation fourni

Maintenance de la presse

Conseils pour un fonctionnement nécessitant peu d'entretien

- respectez le réglage de la pression maximale
- feuille de couverture / couvercle de protection de la plaque chauffante recommandé pour protéger les plaques chauffantes
- protecteur de patin de glissement rapide recommandé pour protéger le tapis en caoutchouc sur les plaques inférieures
- remplacer le tapis en silicone usé

Travaux d'entretien quotidien à effectuer

- vérification des fonctions et des paramètres
- ne continuez pas à utiliser la presse si elle est endommagée ou fonctionne mal, contactez votre revendeur

Travaux de maintenance hebdomadaires à effectuer

- nettoyage des surfaces de la presse et de la zone de travail

Travaux d'entretien mensuels à effectuer

- si la plaque chauffante est sale, nettoyez-la avec le nettoyeur de plaque chauffante et la gomme thermique
- relubrifiez la tige de pression avec de la graisse au lithium résistante à la température

Travaux de maintenance annuels à effectuer

- relubrifier la liaison exposée
- vérifier la plaque chauffante pour les points froids, vérifier l'étalonnage

Contact:

STAHL'S' Europe GmbH • Dieselstraße 62 • 66763 Dillingen • Germany
Telefon: +49 (0) 68 31/97 33-0 • Fax: +49 (0) 68 31/97 33 45
www.stahls.de • info@stahls.de